

充電器マニュアル



バッテリーと AC ケーブルをつなぎ、電源をつなぐと

LED の点滅回数で現在の充電プロフィールコードが表示され、その後充電が開始します。

充電時の表示

	LED4	LED3	LED2
充電状態	50%	75%	100%
0%～50%充電状態			
50%～75%充電状態			
75%～100%充電状態			
100% 充電完了後			
エラーコード表参照			



：点灯



：消灯



：点滅

エラーコード表

点滅	エラー区分	内容
1	DC 入力 of 異常	1) 充電器とバッテリーの接続を確認する 充電器が正しく接続されているか確認する。 ※バッテリー電圧が 4V未満では充電が開始されない。
2	AC 入力電源の異常	1) 充電器と ACコンセントの接続コードをチェックする充電器の AC コードが正しく接続されているか確認する。 2) AC プラグがしっかりと AC コンセントに接続されていることを確認する
3	充電器の温度が高い	1) 風通しのいい場所等に充電器を置き温度を下げる 2) 充電器の接続を切り 15-20 分経過後、再接続する
4	バッテリーの温度が高い	1) バッテリーの温度が 50°Cを超えると出力を下げるか停止するので充電器との接続を切り 15-20 分経過後、再接続する
5	出力電流が高い	工場へ返品にて修理が必要です。
6	バッテリーの電圧が高い > 28.5V	出力ケーブルが正しく接続されているか確認する
7	バッテリーの電圧が低い < 17.5V	1) 出力ケーブルが正しく接続されているか確認する 2) バッテリーの電圧が 4V 以上であれば通常の充電を続ける

エラーが発生すると LED4 LED3 LED2 が同時に点滅します。点滅回数によりエラーの内容が異なります

例 1 回点滅 DC 入力の異常

充電器とバッテリーの接続を確認する充電器が正しく接続されているか確認する。となります。

