

充電器マニュアル



バッテリーとACケーブルをつなぎ、電源をつなぐとフロントのデジタルディスプレイに順次 AC100(現在の入力電圧)、CPU 0.04(ソフトウェアバージョン)、b20(現在の充電プロフィールコード)が表示されます



%:現在の充電状態を示しています 例 10・20・30……100(%)

V:現在の充電電圧を示しています 例 23.6(V)

A:現在の充電電流を示しています 例 10.0(A)

B:現在のバッテリー電圧を示しています 例 23.0(V) V,B が両方点灯します

(100V コンセントを抜いた状態で EQ/Select ボタンを 1 秒押すと表示されます)

充電中は%・V・A が繰り返し順次表示されます。

%・V・A が全て点灯し LED 表示が 100 となれば充電完了となります



エラーコード表

点滅頻度	エラー区分	解決方法
E01 bAt	バッテリーが接続されていない 又はバッテリー電圧が低すぎる	① バッテリーが正しく接続されているか確認する。 ② 充電器が正しく接続されているか確認する。 ③ 各バッテリーの電圧を確認する。
E02 AC	AC 入力電源の異常	① コンセントと正しく接続されているか確認する。 ② 充電器の AC コードが正しく接続されているか確認する。
E03 Hot	充電器の高温保護機能	① 充電器の温度が高いため保護モードに切り替わり充電をストップします。充電器を風通しのいい場所においてください。 ② 充電を中止し 15~20 分待った後、再び充電して下さい。
E04 bAt	バッテリーの高温保護機能	① オーバーヒートによるバッテリー損傷を防ぐため充電器は電流を減らし正常な温度に戻るまで充電を中止します。 ② バッテリーの温度が下がったら自動的に再充電を開始します。
E05 Err	出力電流が高すぎる	工場へ返品にて修理が必要です。
E06 bAt	バッテリー電圧が高すぎる	正常なバッテリー電圧か確認してください。

エラーが発生するとディスプレイにエラーコードとメッセージが交互に点滅します。

またインジケータの%・V・A もあわせて点滅します。例、E01 bAtの様子

