

！警告

ブレーキが解除された高所作業車は非常に不安定であり、慎重な取り扱いを怠ると重大な事故につながります。また、移動が終了したら再度ブレーキを復帰させることを忘れないでください。

バッテリー切断スイッチを OFF にします。ホイールを輪留めするなど、機械の逸走を防ぐ措置を講じた後、シャシーのカバーを外してください。

手順は以下の通りです。

- ・ブレーキ解除にはナットを開け閉めする工具と「4mm六角レンチ」の工具が必要です。



① ナットを緩め、先端に4mm六角レンチを当てて時計回りにまわして閉じる



② 根元のナットを緩め、先端に六角レンチを当てて反時計回りに回して開く

③ 手動ポンプを動かなくなるまでポンピングし、ブレーキを開放する。

移動が終了したら①②を逆の手順で行い元に戻してください。

※必ずブレーキが正常に動作していることを確認して下さい。