

アワーメーターの見方 ITT盤 X26 & 32

- 1.電源が入った状態で上部操作盤緊急停止スイッチ(図中の赤いスイッチ)にて電源を切ります。
- 2.ホーンボタンとリフトボタンを同時押しした状態で電源を入れます。
(図中の青く塗りつぶしたボタン)
この際、上手く同時押しされていないとエラーコード“28”やホーンが鳴ります。
- 3.ディスプレイ上に“hr”の表示がされます。
- 4.ジョイスティックのステアリングスイッチを右に1回押すと千と百の位が表示されます。
もう1回右に押すと十の位と一の位が表示されます。
(例、2058時間の場合 “hr”→“20”→“58”→”hr”)

