

エラーコードリスト

表示	内容
0 1	システム初期化エラー
0 2	システムコミュニケーションエラー
0 3	積載荷重過積載
2 2	上部操作ステアリング左エラー
2 3	上部操作ステアリング右エラー
2 4	上部操作旋回エラー
2 5	上部操作走行エラー
2 6	上部操作伸縮ブームエラー
2 7	上部操作第1 ブームエラー
2 8	上部操作第2 ブームエラー
2 9	上部操作ジョイスティックインターロックエラー
3 1	上部操作ジョイスティックニュートラルエラー
3 2	下部操作ジョイスティックニュートラルエラー
3 4	下部操作旋回エラー
3 6	下部操作伸縮ブームエラー
3 7	下部操作第1 ブームエラー
3 8	下部操作第2 ブームエラー
3 9	下部操作スイッチインターロックエラー
5 1	第1 ブーム上昇コイルエラー
5 2	第1 ブーム下降コイルエラー
5 3	第2 ブーム上昇コイルエラー
5 4	第2 ブーム下降コイルエラー
5 5	伸縮ブーム伸長コイルエラー
5 6	伸縮ブーム縮小コイルエラー
5 7	旋回右コイルエラー
5 8	旋回左コイルエラー
5 9	ステアリング右コイルエラー
6 1	ステアリング左コイルエラー
6 2	平衡装置伸長コイルエラー
6 3	平衡装置縮小コイルエラー
6 4	走行ブレーキ開放コイルエラー
6 5	走行ブレーキコイルエラー
6 8	バッテリー低電圧