

エラーコード一覧表

コード	エラー
01	システム初期化エラー
02	システム通信エラー
03	システム過負荷エラー (床荷重)
22	起動時左方向ステアリング入力
23	起動時右方向ステアリング入力
25	起動時高速走行入力
27	起動時低速走行入力
28	起動時上昇入力
29	起動時ジョイスティック入力
31	ジョイスティック非中立入力
32	起動時車体側トルグスイッチ入力
39	起動時動作スイッチ入力
54	脱輪防止装置格納コイル不良
55	上昇コイル不良
56	下降コイル不良
59	右ステアリングコイル不良
61	左ステアリングコイル不良
66	前進コンタクター、コイル不良
67	後進コンタクター、コイル不良
68	バッテリー充電不良