

エラーコードリスト

| 表示 | 内容                     |
|----|------------------------|
| 01 | システム初期化エラー             |
| 02 | システムコミュニケーションエラー       |
| 03 | 積載荷重過積載                |
| 22 | 上部操作ステアリング左エラー         |
| 23 | 上部操作ステアリング右エラー         |
| 24 | 上部操作旋回エラー              |
| 25 | 上部操作走行エラー              |
| 26 | 上部操作伸縮ブームエラー           |
| 27 | 上部操作第1ブームエラー           |
| 28 | 上部操作第2ブームエラー           |
| 29 | 上部操作ジョイスティックインターロックエラー |
| 31 | 上部操作ジョイスティックニュートラルエラー  |
| 32 | 下部操作ジョイスティックニュートラルエラー  |
| 34 | 下部操作旋回エラー              |
| 36 | 下部操作伸縮ブームエラー           |
| 37 | 下部操作第1ブームエラー           |
| 38 | 下部操作第2ブームエラー           |
| 39 | 下部操作スイッチインターロックエラー     |
| 51 | 第1ブーム上昇コイルエラー          |
| 52 | 第1ブーム下降コイルエラー          |
| 53 | 第2ブーム上昇コイルエラー          |
| 54 | 第2ブーム下降コイルエラー          |
| 55 | 伸縮ブーム伸長コイルエラー          |
| 56 | 伸縮ブーム縮小コイルエラー          |
| 57 | 旋回右コイルエラー              |
| 58 | 旋回左コイルエラー              |
| 59 | ステアリング右コイルエラー          |
| 61 | ステアリング左コイルエラー          |
| 62 | 平衡装置伸長コイルエラー           |
| 63 | 平衡装置縮小コイルエラー           |
| 64 | 走行ブレーキ開放コイルエラー         |
| 65 | 走行ブレーキコイルエラー           |
| 68 | バッテリー低電圧               |
| 71 | クッションバルブエラー            |
| 72 | アクスルフロートエラー            |
| 73 | ステアダンパエラー              |