

各機共通 ログ確認方法

◆画面表示

- ①
- | | | |
|-------|-----|---------|
| HOURS | BCI | TM・シザース |
| 1:28 | 99% | MB・A38 |
-
- | | | |
|-------|---------|-----|
| HOURS | MODE | A46 |
| 1 | NEUTRAL | |
- ↓
- ②
- | |
|--------------------|
| 21510206 MENU: |
| HELP : PRESS ENTER |
- ↓
- ③
- | |
|--------------|
| LOGGED HELP: |
| 1:LOWERING ! |

◆操作

電源を入れると左の画面表示になりますので、画面表示が変わるまで



を長押しします。

②の表示に変わったら



を2回押します。

③の画面は直近1つ前の動作を示しています。



を押して行くと下段の表示が

2:xxxxx..... 3:xxxxx.....と変わります。直近31項目まで閲覧可能です。

◆代表的な表示項目

LOGGED HELP:
1:LIFTING !

上昇させた

LOGGED HELP:
1:LOWERING !

下降させた

LOGGED HELP:
1:SLEWING RIGHT !

右旋回させた(旋回機能のある機種のみ)

LOGGED HELP:
1:SLEWING LEFT !

左旋回させた(旋回機能のある機種のみ)

LOGGED HELP:
1:DRIVING !

走行させた

LOGGED HELP:
1:SELECT DRIVE/LIFT MODE

走行・昇降切り替えモードを操作した

LOGGED HELP:
1:CLOSE TORIGGER

ジョイスティックのトリガーを握った

LOGGED HELP:
1:STEERING !

ステアリング操作をした

LOGGED HELP:
1:VEHICLE TILTED

車体が傾斜した

LOGGED HELP:
1:FUNCTION LOCKED - TILTED

傾斜地の為、動作を停止した
(傾斜地でブーム上昇させた時)

LOGGED HELP:
1:FAULT: BATTERY VOLTAGE TOO LOW !

FAULTが不具合の意味です
バッテリー電圧が低すぎる

◆終了する際は、そのまま電源を切ってください。