

シザース 高さ再設定方法

*車体が水平であること(1度未満)を確認してください

*リフトを**最高部**まで上昇できる場所を確保してください

*上昇・下降操作中は**中断せず**一気に行ってください

詳細はシステム状況確認方法を参照してください

◆画面表示

① HOURS 1:26 BCI 99%



② 21510206 MENU :
HELP : PRESS ENTER



③ 21510206 MENU :
ACCESS LEVEL 3



④ ACCESS LEVEL :
CODE 0000



⑤ 21510206 MENU :
ACCESS LEVEL 2



⑥ 21510206 MENU :
SETUPS :



⑦ SETUPS :
HEIGHT SETUPS



⑧ HEIGHT SETUPS :
CALIBRATE HEIGHT



⑨ CALIBRATE HEIGHT:
PLATFORM DOWN ?



⑩ CALIBRATE HEIGHT:
PLEASE LIFT !



⑪ CALIBRATE HEIGHT:
PLEASE LOWER !




⑫ CALIBRATE HEIGHT:
CAL DATE 00/00/00



⑬ CALIBRATE HEIGHT:
FINISHED !

◆操作

下部操作モードにて電源を入れる

左の初期画面から、表示が変わるまで  を長押しします。

②の表示に変わったら



を**2回**押します。

③の画面に変わった状態で



を押します。



を使い、**2222**と入力し



を押す

左の表示に変わったら



を押して⑥の画面を出します。



を押します。



を押して⑦の画面を表示させ、



を押します。



を押して⑧の画面を表示させ、



を押します。

⑨表示が出たら、作業床が下限状態であることを確認して、



を押します。

左の画面が表示されたら、作業床を上昇させます。

最大(シリンダーエンド)まで上昇させてください。

***途中で絶対に手を離さないでください**

最大(シリンダーエンド)まで上昇したら、手を離してください。

数秒後⑪の画面が出ますので、下降させてください。

***途中で絶対に手を離さないでください**

左の画面が表示されたら



を使い、

日付(例:2021/05/22 = 05/22/21)を入力し



を押します。

左の画面が出たら設定終了です。

◆終了する場合は、そのまま電源を切ってください。