

# シザース 積載設定方法

- \*車体が水平であること(1度未満)を確認してください
  - \*リフトを**最高部**まで上昇できる場所を確保してください
  - \*上昇・下降操作中は**中断せず**一気に行ってください
- 詳細はシステム状況確認方法を参照してください

## ◆画面表示

① HOURS BCI  
1:26 99%



② 21510206 MENU:  
HELP : PRESS ENTER



③ 21510206 MENU:  
ACCESS LEVEL 3



④ ACCESS LEVEL :  
CODE 0000



⑤ 21510206 MENU:  
ACCESS LEVEL 2



⑥ 21510206 MENU:  
SETUPS:



⑦ SETUPS:  
LOAD SETUPS



⑧ LOAD SETUPS:  
CALIBRATE LOAD



⑨ CALIBRATE LOAD:  
PLATFORM DOWN?



⑩ CALIBRATE LOAD:  
REDO DYNAMIC? : NO



⑪ CALIBRATE LOAD:  
PLATFORM LOADED?



⑫ CALIBRATE LOAD:  
PLEASE LIFT !




## ◆操作

下部操作モードにて電源を入れる


左の初期画面から、表示が変わるまで  を長押しします。



②の表示に変わったら  を2回押します。


③の画面に変わった状態で  を押します。

  を使い、**2222**と入力し  を押します。


左の表示に変わったら  を押して⑥の画面を出します。


 を押します。


 を押して⑦の画面を表示させ  を押します。


 を押します。

左の表示が出たら、作業床が下限状態であることを確認して、

 を押します。

左の状態  を押し、表示を**YES**に変えて、

 を押します(最大積載の設定)。

左の画面の状態 **最大荷重を載せ**、 を押します。

左の画面が表示されたら、作業床を上昇させます。  
最大(シリンダーエンド)まで上昇させてください。

**\*途中で絶対に手を離さないでください**

⑬ CALIBRATE LOAD:  
PLEASE LOWER !



⑭ CALIBRATE LOAD:  
REDO LOADED? : NO



⑮ CALIBRATE LOAD:  
PLATFORM LOADED?



⑯ CALIBRATE LOAD:  
PLEASE LIFT !



⑰ CALIBRATE LOAD:  
PLEASE LOWER !



⑱ CALIBRATE LOAD:  
REDO EMPTY? : NO



⑲ CALIBRATE LOAD:  
PLATFORM EMPTY?



⑳ CALIBRATE LOAD:  
PLEASE LIFT !



㉑ CALIBRATE LOAD:  
PLEASE LOWER !




㉒ CALIBRATE LOAD:  
CAL DATE 00/00/00




㉓ CALIBRATE LOAD:  
FINISHED !

最大(シリンダーエンド)まで上昇したら、手を離してください。  
数秒後⑬の画面が出ますので、下降させてください。

**\*途中で絶対に手を離さないでください**

左の状態を  を押し、表示をYESに変えて、

 を押します。

左の画面が表示されたら荷重を確認し、 を押します。  
(最大積載の設定)

左の画面が表示されたら、作業床を上昇させてください。


**\*段階的に止まりながら最高部まで上昇します**

**\*途中で絶対に手を離さないでください**


数秒後、左の画面が出ますので、下降させてください。

**\*段階的に止まりながら最低部まで下降します。**

**\*途中で絶対に手を離さないでください**

左の状態を  を押し、表示をYESに変えて、

 を押します。

左の画面が表示されたら荷重をおろし、 を押します。  
(空荷の状態の設定)

左の画面が表示されたら、作業床を上昇させてください。

**\*段階的に止まりながら最高部まで上昇します**


**\*途中で絶対に手を離さないでください**

数秒後、左の画面が出ますので下降させてください。

**\*段階的に止まりながら最低部まで下降します**

**\*途中で絶対に手を離さないでください**

左の画面が表示されたら   を使い、

日付(例:2015/05/22 = 05/22/15)を入力し  を押します。

左の画面が出たら設定終了です。

**◆終了する場合は、そのまま電源を切ってください。**