

！警告

ブレーキが解除された高所作業車は非常に不安定であり、慎重な取り扱いを怠ると重大な事故につながります。また、移動が終了したら再度ブレーキを復帰させることを忘れないでください。

バッテリー切断スイッチを OFF にします。ホイールを輪留めするなど、機械の逸走を防ぐ措置を講じてください。ホイールの中央に位置するアレンヘッド六角穴付ねじを確認し、6mm のアレンキーを使用してそれぞれを限界まで時計回りに回してください。この時点で機械はフリーホイールの状態にあります。



図：パーキングブレーキ



図：ソケット拡大図

移動が終了したらアレンヘッド六角穴付ねじがしっかりとロッキングサークリップに当たるまで、反時計回りの方向に回してください。

※必ずブレーキが正常に動作していることを確認して下さい。