

各機共通 チルトリセット方法

◆画面表示

① HOURS BCI
1:28 99%



② 21510206 MENU:
HELP : PRESS ENTER



③ 21510206 MENU:
ACCESS LEVEL 3



④ ACCESS LEVEL :
CODE 0000



⑤ 21510206 MENU:
ACCESS LEVEL 2



⑥ 21510206 MENU:
SETUPS



⑦ SETUPS:
CHANGE DEFAULTS



⑧ SETUPS:
TILT SETUPS



⑨ TILT SETUPS:
CALIBRATE LEVEL



⑩ CALIBRATE LEVEL:
YES:ENTER , NO:ESC



⑪ YES:ENTER , NO:ESC:
TILT 0.0' , 0.0'
数値は限りなく0に近い

◆操作

左の初期画面から、表示が変わるまで  を長押しします。

②の表示に変わったら  を2回押します。

③の画面に変わった状態で  を押します。

  を使い、**2222**と入力し  を押します。

左の表示に変わったら  を押して⑥の画面を出します。

 を押して⑦の画面を出します。

 を押して⑧の画面を出します。

 を押して⑨の画面を出します。

 を押して⑩の画面を出します。

リセットする場合は  を押してください。

リセットしない場合は  を押してください。

NO ⇓
TILT SETUPS:
CALIBRATE LEVEL

◆終了する場合は、そのまま電源を切ってください。