

高所作業車 A46JE (AB46) 運送時注意事項

☆運搬車両に積載後、固定する際に下記の通り作業床(バケット)を着地させ固定してください。



垂木(台)
※それぞれ確実に着地させる

※但し固定はバケットが跳ねない程度に締めること。
強く締めすぎると積載荷重センサーを損傷する可能性があります。

=作業床(バケット)着地操作方法=

- 1: 運搬車両に自走で積み込み、固定位置まで移動し本体を固定する。
- 2: 作業床上部コントロールで作業床側のレベル調整スイッチ(下図)で調整を行い、作業床を垂木等の台に接地させ作業床を運搬車両と固定する。



レベル調整スイッチ

※ 必ず作業床は固定して運搬してください。運搬時に積載荷重センサーが損傷する可能性があります。