シザース　ログ確認方法

画面表示	操作
① HOURS BCI 1:28 99%	電源を入れると左の画面表示になりますので 画面表示が変わるまでESCを長押しします
⇓	
② 21510206 MENU: HELP : PRESS ENTER	②の表示に変わったらENTERを2回押します
⇓	
③ LOGGED HELP: 1:LOWERING !	③の画面は直近の動作を示しています 左の画面は下降動作したことを意味しています →を押すと下段の表示が 2:xxxxx・・・・・ 3:xxxxx・・・・と変わります。 直近31項目まで閲覧可能です。 終了するには電源を切ってください

シザース　システム状況確認方法

画面表示	操作
① HOURS BCI 1:28 99%	電源を入れると左の画面表示になりますので 画面表示が変わるまでESCを長押しします
⇓	
② 21510206 MENU: HELP : PRESS ENTER	②の表示に変わったら→を押します
⇓	
③ 21510206 MENU: DIAGONOSTICS	③が表示されますのでENTERを押します
⇓	
④ DIAGONOSTICS: SYSTEM	④が表示されますのでENTERを押します
⇓	
⑤ SYSTEM: ENABLED NO	⑤が表示されます。 →を押すと様々な情報が見れます。

代表的なものとしては、下記の物があります

SYSTEM: TILETED NO	SYSTEM: HEIGHT 0%
傾斜しているか否か 画面は傾斜地ではありません 傾斜地の場合 YES	上昇しているか否か 画面表示は上昇していません 上昇している場合は XX%
SYSTEM: LOAD 0%	SYSTEM: OVERLOADED NO
最大積載に対しての重量 画面は0%(空荷状態)を表示	過積載か否か 画面は過積載ではありません 過積載の場合 YES

電源を切って終了します。