

〈作業開始前点検表〉

型式 : TL
製造番号 :

点検年月日 年 月 日
運転時間 Hr

承認	点検者

点検箇所		点検内容		点検方法	結果	点検箇所		点検内容		点検方法	結果
車体及び走行装置	車体、車軸	車体及びフック変形、溶接部亀裂		目視	/	装置	配線、配管	油漏、断線、破損、固定、可動部との接触		操作目視	
	タイヤ/ホイール	タイヤ亀裂、磨耗、ボルト緩み		目視	/		各種センサ	作動、汚れ、取付緩み、破損		操作目視	
				テストハンマ	/		銘板	記載内容判読		目視	
	走行モーター	異音、汚れ、油漏、ボルト緩み		操作目視	/	安全装置 作動確認	傾斜角規制装置	規定角度傾斜時非常停止、警報出力		作動確認	
	かじ取り装置	リンク曲がり、破損、ピン磨耗、給油		操作目視	/			アウトリガー動作確認		作動確認	
		シリンダ油漏、取付けの状態		操作目視	/			アウトリガーインターロックランプ点灯確認		作動確認	
	ブレーキ解除	ボルト及びプレートの状態		操作目視	/		水平器	作動・損傷・取付部確認		作動確認	
走行減速機	異音、汚れ、油漏、取付けボルト緩み		操作目視	/	過積載規制装置		定格荷重+10%積載時上昇停止・警報		作動確認		
			テストハンマ	/	安全弁		作動、取付けの状態、油漏		作動確認		
				/	走行警報装置		動作アラーム、ホーン			/	
昇降装置	ジブブーム	変形、溶接部亀裂、ピン磨耗、給油		操作目視	/	動作確認	走行速度規制装置	作業床規定高さ以上の走行時低速走行		作動確認	/
	テンションバー	変形、溶接部亀裂、ピン磨耗、給油		操作目視	/		作業床自然降下	作業床高さ保持後の自然降下		作動確認	
	伝達ギア	歯面磨耗、給油		目視	/		上昇	上昇速度、異音		作動確認	
	アッパーブーム及びロアブーム	変形、溶接部亀裂、ピン磨耗、給油		操作目視	/		下降	下降速度、異音		作動確認	
		ボルトナット緩み		目視	/		クッション下降	最下降時低速降下		作動確認	
		近接センサー、リミットスイッチ緩み		目視	/		高速走行	作業床格納状態時走行速度		作動確認	/
	シリンダ	錆、汚れ、油漏、ピン、ロックの状態		操作目視	/		低速走行	作業床上昇状態時走行速度		作動確認	/
配線、配管	継手油漏、断線、破損、固定、可動部接触		操作目視	/	ブレーキ作動	ブレーキ・レバー動作確認、停止		作動確認			
作業床	フレーム	変形、溶接部亀裂		目視	/	備考					
		昇降装置取付、ボルト緩み		目視	/						
	手摺り	手摺り変形、破損、ボルトナット緩み		目視	/						
		中棧及び幅木破損、曲がり		目視	/						
	出入口	バー変形破損、U環、取付けボルト・ナット		目視	/						
	ステップ・昇降設備	変形、溶接部亀裂、ボルト緩み		目視	/						
	作業床	床板の錆、腐食、破損		目視	/						
動力装置	エンジン	冷却水、オイル、バッテリー液量		目視	/						
		各フィルタ、ラジエタ汚れ、水、油漏		目視	/						
		ベルトの張り、磨耗、破損		目視	/						
	バッテリー	比重		測定	/						
		端子緩み腐食、ケース変形		目視	/						
	直流モーター	異音、汚れ、ブラシ磨耗、端子緩み		目視	/						
	油圧ポンプ	錆、汚れ、油漏、ボルト緩み		操作目視	/						
	作動油	油量、油の汚れ、タンクの状態		目視	/	良好	✓				
	充電器	プラグ、配線、インターロック、充電の状態		操作目視	/	不良	X				
	作業床操作盤	盤及び機器の汚れ、破損、配線の状態		目視	/	調整	A				
操作・制御	車体側操作盤	盤及び機器の汚れ、破損、配線の状態		目視	/	修理	M				
	リレー	ケース変形、端子緩み、配線の状態		目視	/	清掃	C				
	油圧マニホールド	汚れ、油漏、緩み		操作目視	/	給油	L				
	電磁弁	汚れ、油漏、緩み		操作目視	/	該当無	/				

〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
エイハン・ジャパン株式会社
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840