

Snorkel高所作業車

S4726E S4732E

月例検査要領書



はじめに

- ・高所作業車を事前に満充電にしておく。また充電器で満充電を確認したうえで電源ケーブルを抜く事
- ・検査前に以下のものをあらかじめご用意ください
 - ・テスター
 - ・比重計
 - ・複数サイズのレンチセット(モンキレンチでも可)
 - ・グリス、CRC等の潤滑浸透剤
 - ・安全支柱としての使用に適した角材等
 - ・パーツクリーナー、ウエス
 - ・ウェイトまたはそれに類する重り
 - ・その他バッテリー液など必要に応じてご用意ください
- ・取説書/サービススマニュアルを確認しながら作業にあたってください

作業準備



①車体・車軸



車体や前後のフック、溶接個所に亀裂や割れが無いか確認。

車体および走行装置

snorkel

②タイヤ



前後のタイヤに亀裂や摩耗、
取付ボルトおよびナットに緩みがないか確認。

車体および走行装置

snorkel

③油圧モーター



前輪内側、カバーの
裏にあります



ホースの取付配管や
モーター本体から漏れ
等がないか



油の漏れやボルトおよびナットの緩み、汚れや錆がないか。

車体および走行装置

snorkel

④走行装置



リンク曲がりや破損、ピン摩耗等がないか。

車体および走行装置

snorkel

⑤かじ取り装置



フロントシャーシの裏側に
シリンダがあります



シリンダから漏れが無いか

ホース配管やホースから漏
れが無いか

シリンダの油漏れ、ピン摩耗、給油。

車体および走行装置

⑥ブレーキ解除



・ブレーキ解除が正しくできるか
取説に従って操作確認。

⚠ ブレーキを解除する際は平たんな
傾斜の無い場所で行う事。

タイヤに歯止めをかける等、逸走
防止措置を講じる事。

作動、バルブおよびハンドポンプの状態確認。

車体および走行装置

snorkel


⑦ポットホールプロテクタ



リフトを上昇させ
ポットホールプロテクタを
動作させる



サイドのメンテナンスハッチを開け
車体内部のリンクエージを確認する
(車体内部前方にあります)



リンクエージに異常がないか確認する

車体および走行装置

snorkel

⑧シザーリフト



シザーアーム

ピン

リミットスイッチ

ピン

リミットスイッチ

変形、溶接破損、ピン摩耗
ボルトおよびナット緩み、ローラー摩耗。

リミットスイッチ2つに
損傷がないか。

昇降装置

snorkel

⑨シリンダ



- ・シリンダの取り付け状態の確認。
- ・リングピン留め輪の確認。
- ・シリンダからの油漏れはないか。

・シリンダは2本付いています



作業床を上昇させて点検を行う場合
万一に備え安全支柱を使用し
挟まれ事故を防止する事。

昇降装置

snorkel

⑩配線、配管



・配線、配管、ホースに油漏れ
損傷等異常はないか。



・シリンダは2本付いています
作業床を上昇させて点検を行う場合
万一に備え安全支柱を使用し
挟まれ事故を防止する事。

昇降装置

snorkel

⑪フレーム



作業床フレームに
変形
溶接部の亀裂はないか。



昇降装置は適切に
取り付けられているか。
ガタ等ないか。

作業床

snorkel

⑫手摺り



- ・手摺に変形、破損はないか。
- ・ボルトナット緩みはないか。
- ・中桿および幅木の破損変形はないか。

作業床

snorkel

⑬出入口



- ・ドアに変形破損はないか。
- ・ヒンジに変形破損はないか。
確実に取り付けられているか。

作業床

snorkel

⑯ステップ・昇降設備




変形や損傷、ボルトおよびナットの緩み等はないか。

作業床

snorkel

⑯メインデッキ ⑰エクステンションデッキ



- ・メインデッキ作業床に腐食、錆、破損はないか。
- ・エクステンションデッキも同様に異常はないか。
- ・エクステンションデッキのハンドルロックおよびガイドローラーに異常はないか。

作業床

snorkel

⑯バッテリ



- ・バッテリー液量は適切か。
- ・バッテリー比重は適切か。
- ・端子緩み、腐食、変形はないか。
※左右合計4個とも確認する事




バッテリーに入っているバッテリー液には
希硫酸が含まれるため、
身体に触れた場合はすぐに洗い流すこと。

⚠ 比重は満充電で1.27～1.28を目安とする

動力装置

snorkel


⑯直流モーター ⑰油圧ポンプ



- ・モーターの汚れ、端子緩みはないか。
- ・ポンプの配管緩み、油漏れはないか。
- ・モーターとポンプのつなぎ目、ポンプとタンクのつなぎ目から漏れはないか。

メンテナンスハッチ内にある。

②〇作動油




- ・作動油の量はゲージ内にあるか。
- ・汚れ、漏れはないか。
- ・フィルタ汚れないか。(年に一度交換推奨)

メンテナンスハッチ内にある。

動力装置

snorkel

②充電器



後部乗り込み口の下にある。

・ボルトを外すと開閉可能です。

配線等に異常はないか。
充電器の動作に問題はないか。

動力装置

snorkel

②作業床操作盤



・盤/機器の汚れ、破損の確認。




操作・制御装置

snorkel


②③車体側操作盤 ②④リレー



・盤/機器の汚れ、破損の確認。



配線とコネクタ




リレー

・配線の取付、緩みや
断線等ないか確認。

操作・制御装置

snorkel

②5油圧マニホールド ②6電磁弁





- ・汚れ、油漏れ、端子緩みが無いか。
- ・各バルブのマニホールドへの取付け部漏れ損傷等確認。
- ・油圧ホース配管のマニホールドへの取付け部、漏れ損傷等確認。
- ・電磁弁の端子抜け/緩みの確認

操作・制御装置

snorkel

②7配線配管 ②8各種センサ

- ・各部油圧ホース/配管の損傷、油漏れ等はないか。
- ・各部センサ端子に異常はないか。



・センサはシザース内側にもあります。



・シリンダは2本付いています

②9 銘板



- ・銘板に汚れは無いか、内容は全て読み取ることができるか。

操作・制御装置

snorkel

③〇傾斜角規制装置 ③〇過積載規制装置

傾斜角規制装置

- ・傾斜地やジャッキを使って車体を傾斜させ、
警報が鳴り機体が上昇しない事を確認します。

過積載規制装置

- ・作業床に定格+10%の積載荷重を掛けた状態で
警報が鳴り上昇しない事を確認します。

安全装置作動確認



③2安全弁 ③3走行警報装置

安全弁

※過積載をセンサで検出しないタイプの場合

- ・作業床に最大積載+10%程度の荷重を載せます。
- ・モーターは動作するが、圧力がかからず作業床が上昇しない事を確認します。

走行警報装置

- ・走行時アラームが設定されている機体では、走行操作時に正しく鳴動するか。またホーンが正しく鳴動するか。
- ・走行時アラームが設定されていない機体では、ホーンが正しく鳴動するか。

安全装置作動確認

snorkel

③4 非常停止装置 ③5 緊急降下装置



身体を車体で
挟まないように
注意

- ・ボタンを押して動作がしなくなるか。
- ・ボタンを引き出して動作できる状態になるか。

- ・緊急降下装置を操作し、降下ができるか確認。

安全装置作動確認

snorkel

③⑥走行速度規制装置

- ・作業床を上昇させる。
- ・リフトから走行に切り替える。
- ・走行操作を行い、低速にしかならない事を確認する。



安全装置作動確認

snorkel

③7 作業床自然降下

自然降下

- ・下部操作装置にてリフトを上昇させる。
- ・車体にテープ等でマーキングをし、
　降下した場合に確認できるようにしておく。
- ・1~2時間程度時間をおいて
　降下が無いか確認する。



安全装置作動確認

snorkel

③8上昇 ③9降下 ④0クッション降下



- ・上昇: 上昇操作を行う。異音がないか、速度に問題はないか。
- ・降下: 降下操作を行う。異音がないか、速度に問題はないか。
- ・クッション降下: 一番下まで降り切る際に問題はないか。

動作確認

snorkel

④高速走行 ④低速走行 ④ブレーキ作動 ④制動



- ・高速走行: 作業床格納状態で高速走行となるか。
- ・低速走行: 作業床上昇状態で低速走行となるか。
- ・ブレーキ作動①: 走行操作入力でブレーキが解除されるか。(引きずる感じはないか)
- ・ブレーキ作動②: 走行操作解除でブレーキは自動的にかかるか。
- ・制動: ブレーキが動作してから車体はすぐに停まるか。

動作確認

snorkel

④⑤ 操向



- ・走行時にステアリング操作ができるか。
- ・停止時にステアリング操作ができるか。

動作確認

snorkel

ご不明な点は下記へご連絡ください

エイハン・ジャパン(株)本社
東京都港区芝浦3-15-2山本ビル3F
Tel : 03-5765-6841
Fax : 03-5765-6840

エイハン・ジャパン(株)関西支店
大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
Tel : 072-650-1950
Fax : 072-650-1951

